

# КОДЫ ОШИБОК

Серия Sky



Тип	Код	Пояснение
On - off	E1	Неисправность датчика температуры помещения
	E2	Неисправность датчика температуры наружного блока
	E3	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
	E4	Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока
Inverter	E1	Неисправность датчика температуры помещения
	E2	Неисправность датчика температуры наружного блока
	E3	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
	E4	Неисправность обратной связи двигателя вентилятора внутреннего блока
	E5	Неисправность соединения наружного и внутреннего блока
	F0	Неисправность мотора внешнего блока
	F1	Неисправность интеллектуального силового модуля
	F2	Неисправность модуля PFC (коррекция коэффициента мощности)
	F3	Неисправность работы компрессора
	F4	Неисправность температуры в компрессоре
	F5	Защита верхней крышки компрессора
	F6	Неисправность датчика температуры окружающей среды внешнего блока
	F7	Сработала защита от скачков напряжения
	F8	Неисправность модуля связи внешнего блока
	F9	Неисправность чипа памяти (E <sup>2</sup> PROM) внешнего блока
	FA	Неисправность датчика температуры или 4-х ходового клапана
	P3	Низкий уровень фреона
	P4	Защита от перегрузки
P5	Перегрев компрессора	
P6	Перегрев внутреннего блока (высокая температура в помещении)	