

КОДЫ ОШИБОК

Серия Multi Match



Настенные	Кассетные/Канальные/ Напольно-потолочные	Пояснение
E1	A1	Неисправность датчика температуры воздуха на внутреннем блоке
E2	C8/C2	Неисправность по температуре оттаивания/конденсатора в наружном блоке
E3	A2	Неисправность датчика температуры в середине испарителя внутреннего блока
E4	A6	Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
E5/5E	A9	Ошибка связи между наружным и внутренним блоками
E8	AA	Ошибка связи между дисплеем и главной платой внутреннего блока
F0	—	Сбой защиты модуля
F1	3H	Неисправность двигателя вентилятора наружного блока
F2	3F	Защита привода компрессора PFC
F3	34	Сбой защиты компрессора
F4	C3	Неисправность датчика температуры выгрузки
F5	—	Температурная защита верхней крышки компрессора
F6	C1	Неисправность датчика температуры окружающей среды на наружном блоке
F7	36	Неисправность защиты от повышенного или пониженного напряжения
F8	D3/J3	Ошибка связи между платой драйвера и главной платой наружного блока
F9	32	Неисправность EEPROM наружного блока.
FA	C6	Неисправность датчика температуры всасывания
H1	A5	Неисправность дренажа на внутреннем блоке
H2	AA	Ошибка связи между проводным пультом и главной платой внутреннего блока
H3	A3	Неисправность датчика температуры на входе в испаритель
H4	A4	Неисправность датчика температуры на выходе из испарителя
H5	FN	Защита от пониженной температуры разряда
H6	H4	Защита реле низкого давления
H7	F6/H4	Защита от низкого давления
H8	E1	Неисправность четырехходового клапана
H9	—	Неисправность соединения линии межкампьютерной связи
LO	36	Защита от повышенного и пониженного напряжения внутреннего двигателя постоянного тока
L1	31	Защита компрессора от перегрузки по току
L2	34	Сбой в работе компрессора
L3	34	Защита от отсутствия фазы компрессора
L4	31	Неисправность IPM модуля привода компрессора
L5	3F	Аппаратная защита PFC привода компрессора
L6	3F	Программная защита PFC привода компрессора
L7	31	Аномальная защита AD для обнаружения тока компрессора
L8	31	Сверхмощная защита компрессора
L9	39	Неисправность датчика температуры IPM
LA	3E	Сбой при запуске компрессора
LC	3F	Обнаружение тока PFC, защита от аномалий AD
LD	3J	Аномальная защита AD для обнаружения тока постоянного тока наружного вентилятора
LE	3H	Защита от отсутствия фазы наружных вентиляторов постоянного тока
LF	3C	Защита от сбоя наружного вентилятора постоянного тока
LH	41	Защита IPM наружного вентилятора постоянного тока
P2	B1/H1	Защита реле высокого давления
P3	B5/H5	Защита системы от отсутствия жидкости
P4	E8	Защита от высоких температур для наружного охлаждения
P5	E3	Защита от высокотемпературного разряда
P6	E8	Защита от высоких температур в отапливаемом помещении
P7	AD	Внутренняя защита от замерзания
P8	35	Защита от перегрузки по току переменного тока всей машины