

КОДЫ ОШИБОК



Duct type

Тип	Код	Пояснение
TD	E1	Ошибка датчика комнатной температуры
	E2	Ошибка датчика температуры испарителя
	E3	Неисправность датчика наружного блока
	E4	Срабатывание защиты наружного блока
	ED	Ошибка платы внутреннего блока
	D3	Срабатывание защиты от воды в помпе
	C3	Ошибка связи пульта ДУ с внутренним блоком
AD	E0	Отсутствие хладагента
	E1	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
	E2	Неисправность датчика температуры обмерзания
	E3	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
	E4	Неисправность дренажной системы
	E5	Потеря связи с пультом управления
	E6	Сработала защита наружного блока (последовательность фаз)
	E7	Неисправность конденсирующего датчика температуры внешнего блока
	E8	Неисправность датчика температуры разряда
	E9	Сработала защита от низкого давления в фреонотрассе
	EA	Сработала защита внешнего блока (высокая температура)
	F1	Потеря связи между внешним и внутренним блоком
	F2	Защита от перегрева фреонотрассы
	F3	Неисправность вентилятора внешнего блока
	F4	Неисправность вентилятора внутреннего блока
	F5	Неисправность сенсора температуры внешнего блока
	F6	Сработала защита перегрузки тока компрессора
	F7	Нарушение замыкающего контакта панели
	F8	Сработала защита сети внутреннего блока
F9	Сработала защита от высокого давления фреонотрассы	