

КОДЫ ОШИБОК

Серия Prestige



Тип	Код	Пояснение
On - off	E0	Защита внутреннего блока от перегрузки по току
	E1	Ошибка датчика температуры внутреннего блока
	E2	Ошибка датчика теплообменника наружного блока
	E3	Ошибка датчика теплообменника внутреннего блока
	E4	Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель PG)
	E4	Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока)
	EB	Неисправность внутреннего блока
	P2	Защита от высокого давления
	P3	Защита от утечки хладагента
Inverter	E0	Защита внутреннего блока от перегрузки по току
	E1	Ошибка датчика температуры внутреннего блока
	E2	Ошибка датчика теплообменника наружного блока
	E3	Ошибка датчика теплообменника внутреннего блока
	E4	Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель PG)
	E4	Ошибка двигателя внутреннего блока (двигатель постоянного тока)
	E5 (5E)	Ошибка межблочной связи внутреннего блока и наружного блока
	EB	Неисправность внутреннего блока
	F0	Неисправность DC двигателя вентилятора наружного блока
	F1	Неисправность модуля платы IPM
	F2	Неисправность модуля платы PFC
	F3	Ошибка запуска компрессора
	F4	Неисправность датчика температуры
	F5	Защита верхней крышки компрессора
	F6	Ошибка датчика температуры наружного блока
	F7	Ошибка OVP или UVP
	F8	Ошибка связи главной печатной платы и панели модулей наружного блока
	F9	Ошибка наружного ЭУ
	FA	Ошибка датчика рециркуляции (ошибка переключателя четырехходового клапана)
	P2	Защита от высокого давления
	P3	Отсутствие хладагента
	P4	Защита от перегрузки системы охлаждения
	P5	Защита вытяжной системы
	P6	Защита от высокой температуры в помещении
	P7	Защита от замерзания в холодной комнате
	P8	Защита от перегрузки по току