

КОДЫ ОШИБОК

Серия Première



Тип	Код	Пояснение
On - off	E1	Неисправность датчика температуры внутреннего блока
	E2	Неисправность датчика температуры испарителя
	E4	Утечка хладагента
	E5	Система неисправна
	E6	Ошибка двигателя внутреннего блока
	P7	Защита от перегрева в режиме нагрева
Inverter	E0	Нет связи между внешним и внутренним блоками, проверьте межблочное соединение, платы внутреннего и внешнего блоков
	E1	Неисправность датчика наружного блока
	E2	Неисправность датчика температуры испарителя
	E3	Неисправен датчик температуры конденсатора
	E4	Система неисправна
	E5	Несоответствие типа
	E6	Ошибка двигателя внутреннего блока
	E7	Датчик температуры внешнего блока
	E8	Датчик температуры нагнетания компрессора
	E9	Неисправна инверторная плата
	EA	Датчик тока
	Eb	Нарушена связь между основной платой управления и платой дисплея внутреннего блока
	EE	Неисправность ПЗУ, прошивки
	EF	Двигатель вентилятора внешнего блока
	EU	Датчик напряжения
	P0	Неисправность в аппаратном управлении
	P1	Низкое/высокое напряжение питания
	P2	Защита от превышения тока
	P4	Защита от перегрева
	P5	Защита от переохлаждения в режиме охлаждения
	P6	Защита от перегрева в режиме охлаждения
	P7	Защита от перегрева в режиме нагрева
	P8	Защита наружного блока от перегрева/недогрева
	P9	Неисправность в программном обеспечении
	PA	Неисправность в программе предустановленного режима
	F0	Неисправность инфракрасного датчика (внутренний блок
	F1	Неисправность модуля контроля стабилизации электроэнергии

КОДЫ ОШИБОК

Серия Première



Тип	Код	Пояснение
Inverter	F2	Защита по неисправности датчика температуры наружного блока (нагнетания)
	F3	Защита по температуре теплообменника наружного блока
	F4	Защита по недостатку хладагента или закрыты/не полностью открыты вентили наружного блока
	F5	Защита по неисправности модуля PFC
	F6	Нет фазы на компрессоре/защита при отсутствии фазы
	F7	Защита модуля IPM
	F8	Ошибка в работе 4-ходового клапана
	F9	Неисправность системы отслеживания температуры компонентов наружного блока
	FA	Неисправность системы отслеживания напряжения/тока наружного блока
	FB	Ограничение/понижение частоты для защиты от перегрузки в режиме охлаждения/обогрева
	FC	Ограничение/понижение частоты компрессора из-за защиты по высокому потреблению
	FE	Ограничение/снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току компрессора
	FF	Ограничение/снижение частоты компрессора из-за защиты по температуре компонентов
	FH	Ограничение/снижение частоты компрессора из-за защиты модуля управления компрессора (драйвера)
	FP	Ограничение/Снижение частоты компрессора из-за защиты от излишнего конденсирования
	FU	Ограничение /Снижение частоты компрессора из-за защиты от обмерзания
	FJ	Ограничение/Снижение частоты компрессора из-за защиты по высокой температуре нагнетания
	FN	Ограничение/снижение частоты компрессора из-за защиты по высокому току (AC) наружного блока
	FY	Утечка хладагента
	BF	Неисправность датчика TVOC (неисправность внутреннего блока, опционально)
	BC	Неисправность датчика PM2.5 (неисправность внутреннего блока, опционально)
	BJ	Неисправность датчика влажности